

Fastighetsanslutning för "kalkstenshus"

Detta är ett förslag till fastighetsanslutning i de fall där man inte kan placera anslutningsboxen i direkt anslutning till hålet man borrar genom väggen.

Anslutningsboxen skall sitta på fasaden med förskruvningarna nedåt. I den vita förskruvningen ansluts slangen som kommer upp ur jorden.

Kabeln från fastigheten måste skyddas från solen och annan påverkan om man inte kan placera anslutningsboxen i direkt anslutning till hålet genom väggen. Slangen på bilden till höger nedan kan då köpas till och användas för att skydda kabeln, den är UV-resistent och den svarta förskruvningen fäster slangen i boxen.



På boxen borrar man ett hål för den svarta förskruvningen bredvid hålet för den vita förskruvningen, på den sida som passar bäst för den egna anslutningen. Tänk på att inte placera hålet så att förskruvningen hindrar locket. Notera att på bilden är den svarta förskruvningen inte monterad, utan står bara ovanpå. När hålet är borrar är det den vita muttern som håller fast förskruvningen i boxen.

Slangen trycks i förskruvningen och låses då fast.

Den som är intresserad, kan köpa slang och förskruvning genom El-Totte.



El-Totte

Torsten Karlsson
0498 33 900
0708 623 444

Ni kan även anlita honom för att borra genomföringen i huset.

//Astrid Lundberg områdesansvarig